

## Version 2.0 für Windows XP Benutzerhandbuch

**SMS Zentrale** 

# Allgemeines

Die SMS Zentrale ist ein leistungsstarkes Alarmmanagementsystem für technische Alarme auf Basis des SMS (short message service). Die Alarmübertragung erfolgt mittels GSM-Modulen in 900 MHz GSM-Netzen. Die SMS Zentrale ist frei konfigurierbar und deckt den gesamten Bereich von der Protokollierung bis zum komfortablen Alarmmanagement ab. Bei der Entwicklung wurde auf eine klare und übersichtliche Benutzeroberfläche besonderer Wert gelegt. Weiters wird durch die Verwendung von zwei GSM-Modulen eine rasche Verarbeitung der Alarme erreicht. Diese Version der SMS Zentrale ist eine Sonderentwicklung für den AWV Gleisdorf und unterstützt die Alarmsysteme GSM Telealarm 08 und das System Wegscheider. Die SMS Zentrale verwendet ein GSM-Modul für den Empfang der Alarme und ein weiteres für das Weiterleiten der Alarme an GSM Handys. Dadurch kann eine rasche Abwicklung der Alarmauswertung und Weiterleitung erreicht werden. Ein Meldungspuffer sorgt dafür, dass bei Problemen im GSM-Netz keine Alarme verlorengehen. Die SMS Zentrale läuft auf handelsüblichen PCs mit folgenden Systemvoraussetzungen: PC mit Intel Pentium CPU 64 MB RAM 2 freie serielle Ports Windows NT 4.0 ab SP3 Grafiksystem mit mindestens 800 x 600 Pixel und 65536 Farben

# Programmbeschreibung



Nach dem Programmstart erscheint folgendes Fenster am Bildschirm: Dieses Fenster gliedert sich in die Bereiche: ? Menüleiste
? Symbolleiste
? Monitor
? Statuszeile

## Menüleiste

Menü Datei

Datei

> Protokolldatei ...

> Programm beenden

Protokolldatei ...

Alle Alarme und Systemmeldungen werden in Dateien gespeichert. Es werden monatlich Dateien erstellt, die nach folgendem System benannt werden:

XJJJJ\_MM.PRT

X ... Art der Protokolldatei: A (Alarme)
I (Systemmeldungen für eingehende Alarme)
O (Systemmeldungen für ausgehende Alarme)
JJJJ ... Jahr vierstellig
MM ... Monat zweistellig

Die Protokolldateien werden im Verzeichnis

Programmverzeichnis\Protok\

gespeichert.

Über ein Auswahlfenster kann die gewünschte Protokolldatei ausgewählt werden:

Protokolldatei auswählen 🛛 🗙
Protokoll
Alarme
C Systemmeldungen SMS eingehend
C Systemmeldungen SMS abgehend
Aktuelles Protokoli
Anzeigen Abbruch

Im Rahmen Protokoll wird die gewünschte Art ausgewählt.

Ist aktuelles Protokoll gecheckt wird in der Auswahlbox nur die aktuelle Protokolldatei angezeigt, ansonsten werden alle vorhanden Protokolldateien der jeweiligen Protokollart angezeigt. Durch Doppelklick auf die gewünschte Datei oder durch klicken auf die Schaltfläche wird die ausgewählte Protokolldatei mittels einem Texteditor angezeigt. Programm beenden

Wird das Programm beendet erfolgt keine Verarbeitung der einkommenden Alarme !

#### Menü Einstellungen

Einstellungen

- > Bereitschaftsdienst ...
- > Außenstationen
- > Station mit GSM Telealarm 08 ...
- > Station mit Fremdsystem ...
- > Datenübertragung ...
- > Zeit ...

Bereitschaftsdienst ...

Mit dieser Funktion kann komfortabel die Weiterleitung der Alarme auf das GSM Handy des diensthabenden Störungsdienstes geschaltet werden.



Es kann zwischen 5 GSM Nummern umgeschaltet werden. Für alle Stationen wird die ausgewählte GSM Nummer als erste der weiterzuleitenden GSM Nummern eingetragen (siehe Pkt. Außenstationen). Alle sonstigen Einstellungen bleiben unverändert.

#### Außenstationen ...

Die beiden Alarmsysteme (GSM Telealarm 08 und .Fremdsystem.) werden getrennt behandelt.

#### Außenstationen mit GSM Telealarm 08

Der erste Eintrag wird beim Anlegen neuer Stationen für die Vorbelegung der Datenfelder verwendet (Referenzdatensatz) und sollte deshalb mit den üblichen Werten ausgefüllt werden. Der Referenzdatensatz kann bereits für eine Station verwendet werden!

Identifikationsnummer TA0000	Name Station: Referenzdatensatz	
automatische Statusabfrage		
🔲 🔲 aktiv C täglich C wöcl	hentlich Tag: Zeit: 10:00:00 Antwortz	eit: 15 🚽 GSM Nummer der Station
Numm	ner1 Nummer2 Nummer3 Nu	Immer 4
GSM Nummern: +4366412	234567 +436641234567 +436641234567 +4366	41234567 Festnetznummer:
Rufwiederholung weiterlei	iten 🗖 Kontrollrufe weiterleiten (zu GSM Nummer 1)	
Meldelinien ein/aus invert	tieren Minuten Meldungen Eingangsverzögerung	Minuten Quittierzeit
Zeitfenster aktiv Meldur	ngen nicht senden von: Trong on E bis: Trong on E	
,		
	Weiterleitung des Anrufes bei:	
		1 2 3 4 ausein
Meldeline 1 Text	Meldungstext1	zu GSM Nr.
Meldeline 2 Text	Meldungstext2	zu GSM Nr. 🔽 🔽 🔽 wenn Zustand: 🔽 🔽
Meldeline 3 Text	Meldungstext3	zu GSM Nr. 🥅 🥅 🧰 wenn Zustand: 🔽 🔽
Meldeline 4 Text	Meldungstext4	zu GSM Nr. 🥅 🥅 🥅 wenn Zustand: 🔽 🔽
Meldeline 5 Text	Meldungstext5	zu GSM Nr. 🥅 🥅 🥅 wenn Zustand: 🔽 🔽
Meldeline 6 Text	Meldungstext6	zu GSM Nr. 🥅 🥅 🥅 wenn Zustand: 🔽 🔽
Meldeline 7 Text	Meldungstext7	zu GSM Nr. 🥅 🥅 🥅 wenn Zustand: 🔽 🔽
Meldeline 8 Text	Meldungstext8	zu GSM Nr. 🔲 📄 📄 wenn Zustand: 🔽 🔽
Stromausfall		zu GSM Nr. 🔲 📄 🥅 wenn Zustand: 🔽 🔽
weitere Störung		zu GSM Nr. 🔲 📄 📄 🧰 wenn Zustand: 🔽 🔽
– Blättern		
rück	wärts vorwärts	<u>N</u> eu <u>E</u> nde
<u>&lt;</u> <	<ul> <li>&gt; &gt;&gt;</li> </ul>	
	Datensatznummer 1 von 1	Löschen Abbruch

Die Identifikationsnummer wird automatisch vergeben.

Bezeichnung:	Name der Pumpstation muss mit dem Namen im GSM Telealarm 08 übereinstimmen	
GSM Nummer 1 bis 4:	Die jeweiligen Alarme können an bis zu 4 GSM Handys weitergeleitet werden. Mit der Funktion Bereitschaftsdienst	
	(siehe Pkt. Bereitschaftsdienst) wird die GSM Nummer 1 geändert!	
Druckerprotokoll:	Alarme werden zusätzlich an einem lokalen Drucker protokolliert. Meldelinien ein/aus invertieren: Der	
	Meldelinienzustand wird umgekehrt (für invertierte Verdrahtung der Meldelinien im Pumpwerk)	
Meldelinientexte:	8 frei konfigurierbare Meldelinien + Stromausfall können an bis zu 4 GSM Handys weitergeleitet werden. Die Texte	
	müssen mit denen im GSM Telealarm 08 übereinstimmen.	

Die Alarme werden beim entsprechenden Zustand an die gecheckten GSM Nummern weitergeleitet.

Die Datensätze werden nach der Identifikationsnummer geordnet. Mit den Navigationsschaltern (<<; <; >; >>) kann der gewünschte Datensatz ausgewählt werden. Änderungen am aktuellen Datensatz werden gespeichert.

Neu:	Ein neuer Datensatz wird angelegt (Vorbelegung der Felder von Referenzdatensatz)
Ende:	Beenden der Meldungskonfiguration; die am
	aktuellen Datensatz vorgenommenen Änderungen werden nicht gespeichert
Löschen:	Der aktuelle Datensatz wird gelöscht
Abbruch:	Beenden der Meldungskonfiguration; die am aktuellen Datensatz vorgenommenen Änderungen werden nicht gespeichert

Datenübertragung ...

Für die eingehenden und ausgehenden Alarmmeldungen wird jeweils ein GSMModul benötigt. Mit diesem Fenster werden die entsprechenden Einstellungen und Konfigurationen dieser GSM-Module durchgeführt.

🗮 Datenübertragung-Einstellungen 🛛 🛛 🗙		
Einstellungen für GSM-Mod	lul IN	
Serielle Schnittstelle © COM 1 © COM 2 © COM 3	GSM Netz (900 MHz) ⓒ A1 ⓒ Max Mobil	
C COM 4	GSM_Modul konfigurieren	
Einstellungen für GSM-Mod Serielle Schnittstelle C COM 1 © COM 2	lul OUT GSM Netz (900 MHz) ⓒ A1 ⓒ Max Mobil	
C COM 3 C COM 4	GSM_Modul konfigurieren	
OK	Abbruch	

#### Einstellungen für GSM-Modul IN

Diese Einstellungen gelten für das GSM-Modul das die eingehenden Alarme

empfängt.

Serielle Schnittstelle: Serielles Port für dieses GSM-Modul

Mit der Funktion GSM\_Modul konfigurieren wird das GSM-Modul entsprechend konfiguriert und diese Einstellungen im GSM-Modul gespeichert. Das verwendete GSM-Netz muss ausgewählt werden. Weiters muss das GSM-Modul am angegebenen seriellen Port angeschlossen sein, die Stromversorgung aktiviert sein und eine SIM-Karte im GSM-Modul eingelegt sein.

## Einstellungen für GSM-Modul OUT

wie bei GSM-Modul IN

Zeit ...

🚱 Systemzeit und Datum		
Stunden	Minuten	Sekunden
20 🔺	58 <b>•</b>	00
Tag	Monat	Jahr
08▲	12 🔺	2000 🛓
OK		Abbruch

#### Einstellung der Systemzeit

#### Menü Monitor

Monitor

- > Überwachung starten
- > Überwachung beenden
- > Monitor aktiv
- > Monitor passiv
- > Monitor löschen
- > Meldungspuffer löschen

#### Überwachung starten

Wenn die Überwachung gestartet ist werden Alarme empfangen und entsprechend den Einstellungen bearbeitet. Nach dem Programmstart wird die Überwachung automatisch gestartet.

#### Überwachung beendet

Wenn die Überwachung nicht aktiv ist werden keine Alarme empfangen und ausgewertet. Diese Funktion wird nur für Service- und Diagnosezwecke benötigt!

#### Monitor aktiv

Mit dieser Funktion können im Textfenster auch Eingaben gemacht werden und Befehle an das jeweilige GSM-Modul gesendet werden. Diese Funktion wird nur für Service- und Diagnosezwecke benötigt!

**Monitor passiv** 

Mit dieser Funktion wird die Eingabemöglichkeit wieder deaktiviert. Diese Funktion wird nur für Service- und Diagnosezwecke benötigt!

**Monitor löschen** 

Der Inhalt des aktiven Monitors wird gelöscht.

Meldungspuffer löschen

Alle zu sendenden Alarme werden in einem Puffer zwischengespeichert. Mit dieser Funktion kann dieser Puffer gelöscht werden. Weiters wird auch der Inhalt des Alarmmonitors gelöscht.

## Menü Extras

**Extras** 

> Nachricht übermitteln ...

#### Nachricht übermitteln

Mit dieser Funktion können komfortabel Nachrichten (SMS, FAX via SMS oder email via SMS) versendet werden.

🖀 Nachrichten übermitteln		×	
Nachrichtart SMS Fax (nur A1)		an GSM Numme	er
🔿 e-mail (nur A1)			
N	achricht max. 1	60 Zeichen	
verbl	eibende Zeichen:	160	
Senden Bitte GSM-Nummer eingebe	en		Abbruch

Entsprechend der gewählten Nachrichtenart wird an die eingegebene GSM Nummer, FAX Nummer oder email-Adresse die eingegebene Nachricht versendet. Zum Senden wird das GSM-Modul für die ausgehenden Alarme verwendet.

#### Menü Hilfe

Hilfe

> Info ...

Info ... Information zum PC-System sowie zur SMS Zentrale.

## Symbolleiste

Die wichtigsten Funktionen sind, zusätzlich zum Menü, über die Symbolleiste zu aktivieren. So kann mittels den Funktionen der Symbolleiste zwischen den Monitoren umgeschaltet werden, sowie der jeweils aktuelle Monitor aktiv geschaltet werden, oder der Inhalt gelöscht werden, oder die entsprechenden Protokolldateien angezeigt werden.



#### Alarmmonitor

Alarme werden mit Datum und Uhrzeit angezeigt.

## Monitor für Systemmeldungen GSM-Modul für eingehende Alarme

Systemmeldungen für eingehende Alarme werden mit Datum und Uhrzeit angezeigt. Hier werden Fehlermeldungen wie kein Netz, falsche ID, o.ä. protokolliert. Im Normalfall werden diese Meldungen nur für Servicezwecke benötigt.

## Monitor für Systemmeldungen GSM-Modul für ausgehende Alarme

Systemmeldungen für ausgehende Alarme werden mit Datum und Uhrzeit angezeigt. Hier werden Fehlermeldungen wie kein Netz, Fehler beim Senden, o.ä. protokolliert. Weiters werden alle gesendeten Alarme protokolliert. Im Normalfall werden diese Meldungen nur für Servicezwecke benötigt.

#### Löschen

Der Inhalt des jeweiligen Monitors wird gelöscht

## Protokoll

Aufruf des Fensters Protokolldatei auswählen (siehe Menü Protokolldatei ...)

## Aktiv

Der Anzeigebereich des jeweiligen Monitors wird aktiv geschaltet, d.h. es können Befehle an das GSM-Modul gesendet werden. Diese Funktion wird nur für Servicezwecke verwendet.

## Statuszeile

E SMS Meldungszentrale AWV Gleis	risdorf _	
Datei Einstellungen Monitor Extras H	Hilfe	
Alarme SMS IN SMS OUT	Image: Second system         Image: Se	
Statusanzeige für G	GSM- Statusanzeige für GSM-	
Modul für eingehen	nde Modul für ausgehende	
Meldungen	Meldungen	
kein GSM-Modul	PIN falsch EINFG NUM FEST 08.12.00 20	:59 //

Folgende Zustandsanzeigen sind möglich:

kein GSM-Modul
kein Netz
PIN falsch
GSM-Modul bereit: .Netz. III

GSM-Modul antwortet nicht oder ist nicht angeschlossen GSM-Netz ausgefallen SIM defekt oder Kommunikationsstörung Anzeige des Netzbetreibers und der Empfangsqualität 5 x I ... maximale Empfangsqalität 1 x I ... minimale Empfangsqualität

Nur bei dieser Anzeige ist die SMS-Zentrale funktionsfähig !!